

GUIDE D'INSTALLATION

Lame individuelle de bois massif pour murs, plafonds et mobilier sur mesure

IMPORTANT : Il est recommandé d'entreposer le produit à plat dans un endroit où la température ambiante se situe entre 10°C et 30°C (65°F et 86°F) et l'humidité relative entre 25% HR et 55% HR. Pour l'installation du produit, il est recommandé d'utiliser les outils suivants (non-inclus) : de l'adhésif à construction en cartouche, une cloueuse pneumatique, un banc de scie et/ou une scie à onglet et/ou une scie circulaire, un niveau, et des clous de finition (calibre 18 ou 23). À la réception du produit, et surtout avant son installation, veuillez vérifier que le produit est conforme à la commande et notifier WoodzCo dans les sept (7) jours suivants la réception pour tout défaut/dommage du produit. Pour les détails, se référer à la [Garantie limitée](#) de WoodzCo sur notre site web www.woodzco.com. Il est recommandé de confier les travaux d'installation à un ouvrier ayant les compétences nécessaires pour assurer une installation adéquate qui respectent les recommandations.

SVP lire les instructions jusqu'à la fin du guide d'installation avant de débiter vos travaux. Cette installation requiert un plan de pose détaillé, une planification minutieuse et des mesures précises.

AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURE EN CAS D'INSTALLATION DÉFICIENTE

Pour éviter que les lames ne tombent, elles doivent être fixées à la surface rigide de façon permanente. **Seule une personne qualifiée doit procéder à l'installation des lames.** Si les lames ne sont pas solidement fixées à la surface rigide, celles-ci peuvent tomber et causer des blessures graves à l'installateur ainsi qu'aux personnes se trouvant à proximité. La **personne qualifiée** est la personne qui a les connaissances et les compétences requises en matière de construction et d'installation de bois architectural ainsi qu'une bonne compréhension de la structure de la pièce dans laquelle les lames seront solidement fixées. Si vous n'avez pas les qualifications nécessaires, assurez-vous que la pose des lames soit réalisée par une personne qualifiée, telle que décrite ci-dessus. Lors du choix de l'installateur, assurez-vous de respecter toute législation et réglementation applicable dans la province, l'état ou le pays du lieu d'installation.

NOTE : Pour un usage intérieur seulement. Un substrat rigide (ex. *plywood*, MDF, particules, etc.) est nécessaire sur toute la surface à couvrir pour assurer la stabilité du produit. Au préalable, assurez-vous que le mur et/ou le plafond a été préparé ou peint adéquatement afin de recevoir les lames individuelles SOLO.

1. Plan de pose

Avant de débiter l'installation des lames de bois, il est important d'établir votre plan de pose. Déterminer l'orientation des lames et mesurer les dimensions de la surface à couvrir pour calculer le positionnement et la distance entre les lames.

2. Fixation

Appliquer de l'adhésif à construction à l'endos de la lame de bois. Placer la lame de bois sur la surface à couvrir au bon emplacement et au niveau selon votre plan de pose. En la maintenant en place, insérer plusieurs clous de finition (calibre 18 ou 23).

3. Conclusion

Poursuivre ainsi l'installation des lames de bois afin de couvrir toute la surface de votre projet.

PROCÉDURE DE COUPE

NOTE : Conformément aux recommandations du fabricant, il est possible de couper une lame afin qu'elle soit sur mesure pour votre projet.

1. Avec un crayon, faire une marque de coupe à l'endroit désiré sur la lame de bois.
2. À l'aide d'une scie, couper la lame en suivant la ligne de coupe. Procéder lentement pour assurer une coupe franche sans abîmer la lame.
3. Assurez-vous de sceller les bouts des lames de bois fraîchement coupées avec l'enveloppe de retouche fournie avec les lames. Veillez à sceller seulement les bouts et non les faces des lames de bois car cela pourrait modifier le lustre ou la couleur.

Pour des recommandations de **nettoyage et d'entretien**, se référer au GUIDE D'ENTRETIEN sur notre site web www.woodzco.com.